



### 1 | AKTIVOI SEINÄKYTKIN

Seinäkytkimen ollessa pois päältä, käännä avainta A myötäpäivään.

### 2 | KUTSU HISSI

Paina ylös- tai alas-painiketta B, kunnes hissi pysähtyy automaattisesti.

### 3 | AVAA LAVA

Paina Avaa lava -näppäintä C, kunnes lava ja turvakaiteet ovat täysin auki ja pysähtyvät automaattisesti. Käännä avainta A vastapäivään kytkeäksesi seinäkytkin pois päältä.

### 4 | SIIRRY LAVALLE

### 5 | AJA HALUAMALLESII TASOLLE

Paina hissin ylös- tai alas-painiketta E, kunnes saavutat haluamasi pysähdyspaikan.

### 6 | POISTU LAVALTA

### 7 | SULJE LAVA

Seinäkytkimen ollessa pois päältä, aktivoi kytkin kääntämällä avainta A myötäpäivään. Paina näppäintä D, kunnes lava on kokonaan kiinni yläasennossa.

### 8 | SULJE SEINÄKYTKIN

Käännä avainta A vastapäivään kytkeäksesi seinäkytkimen pois päältä

Jos kuulet hissistä varoitussäänen, etkä ole missään pysäkillä, aja hissillä lähimmälle pysähdyspaikalle painamalla ylös- tai alas-painiketta B.



# PIKAOPAS LAVAHISSIN KÄYTTÖ